

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356449

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og N-Gage er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

Indhold

Introduktion	1
Installation af Nokia Modem Options	1
Efter installationen	2
Tilslutning af Nokia N-Gage til computeren	3
Angivelse af telefonen som modem	4
Start af Nokia Modem Options	5
Afinstallation af Nokia Modem Options	5
Vigtige sikkerhedsoplysninger	7

Introduktion

Oplysninger om betjening og vedligeholdelse af produktet samt vigtige sikkerhedsoplysninger finder du i brugervejledningen til produktet.

Modem Setup installerer følgende komponenter på computeren:

- Nokia N-Gage-modemdrivere til data og fax, der gør det muligt at bruge telefonen som et modem ved data- og faxopkald
- Nokia Modem Options, der gør det muligt at angive indstillinger for de dataopkald, du foretager

Nokia Modem Options kan køre under Windows 98SE/Me/2000/XP og understøtter Bluetooth-profilerne DUN og FAX.

Installation af Nokia Modem Options

1. Klik på **Software** i hovedmenuen på cd-rom'en, og klik derefter på **Installer nu**. Klik på **Nokia Modem Options.exe**.

2. Følg vejledningerne på skærmen.

Hvis du ikke har cd-rom'en:

1. Hent installationsfilen (Setup.exe).

2. Gå til det bibliotek, hvor du lagde filen, og dobbeltklik på den.

3. Følg vejledningerne på skærmen.

Efter installationen

Kontrollér de installerede modemmer ved at vælge **Kontrolpanel** og **Nokia Modem Options**. Vinduet med installerede Nokia-modemmer viser alle installerede Nokia-højhastighedsmodemmer. Hvis modemmet Nokia N-Gage (Bluetooth) ikke er på listen, skal du installere det manuelt.



Bemærk: Hvis du bruger en anden kompatibel Nokia-telefonmodel, skal du vælge driveren til telefonens firecifrede modelnummer.

Tilføjelse af Bluetooth-modemmet:

1. Aktivér profilen **Netværk via modem** i din Windows Bluetooth-software. Aktivér Bluetooth i telefonen, og slut den til computeren. Yderligere oplysninger om tilslutning af telefonen til computeren, finder du i afsnittet Tilslutning af Nokia N-Gage til computeren.
2. Åbn **Kontrolpanel**, og vælg **Indstillinger for telefon og modem**.
3. Vælg fanen **Modemmer**. Klik på **Tilføj...**
4. Vælg **Søg ikke efter mit modem. Jeg vælger det på en liste i dialogboksen Installer nyt modem**. Klik på **Næste**.
5. Vælg **Nokia** på listen **Producent**. Vælg det modem, du vil installere, på listen **Modeller**. Klik på **Næste**.
6. Vælg **Markerede porte**. Vælg den COM-port, du vil installere modemmet i, på listen. Klik på **Næste**.
7. Hvis dialogboksen **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du læse meddelelsen. Klik på **Ja** for at fortsætte installationen eller på **Nej** for at afbryde installationen.

Hvis du fortsætter installationen, vises modemmet Nokia N-Gage (Bluetooth) på listen over installerede Nokia-modemmer i Kontrolpanel i Nokia Modem Options.

Tilslutning af Nokia N-Gage til computeren

1. Kontroller, at der er sat et Bluetooth-kort i stikket til pc-kort på pc'en, og at Bluetooth-softwaren er installeret.
2. Aktiver Bluetooth-forbindelsen på telefonen. Gå til **Menu**, åbn mappen **Værktøjer**, og vælg **Bluetooth**. Hvis det er første gang, du bruger Bluetooth, bliver du bedt om at give telefonen et Bluetooth-navn. Skriv et navn (højst 30 bogstaver), eller brug standardnavnet "Nokia N-Gage". Vælg derefter indstillingen **Til** for Bluetooth.
3. Aktiver DUN- eller FAX-profilen i Bluetooth-softwaren. Aktiver derefter Bluetooth-enhedsregistrering fra Bluetooth-softwaren. Du finder oplysninger om, hvordan dette gøres, i brugervejledningen til Bluetooth-softwaren.
4. Hvis det er første gang, du tilslutter Nokia N-Gage til pc'en ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse, skal der oprettes en binding mellem enhederne. Du skal angive en adgangskode for begge enheder for at kunne oprette en binding mellem enhederne. Opret en personlig adgangskode (1-16 tegn, numerisk), og angiv den samme adgangskode på både telefonen og pc'en, når du bliver bedt om det. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, og du behøver ikke at huske den. Se brugervejledningen til Nokia N-Gage-spilkonsollen for at få yderligere oplysninger.
5. Godkend forbindelsen mellem Nokia N-Gage og pc'en. Vælg **Ja**, når anmodningen om at acceptere forbindelsen vises på telefonens display. Du kan angive, at pc'en er godkendt, hvilket betyder, at forbindelsen mellem telefonen og pc'en oprettes

uden særskilt godkendelse. For at gøre dette skal du gå til visningen **Forbundne enheder** på telefonen, rulle ned til enheden og trykke på **Valg**. Vælg **Angiv som godkendt**.

6. Vælg det Bluetooth-modem, der er relevant for din telefon, og vælg de forbindelsesindstillinger, der er relevante for den type modem, du skal bruge, i Nokia Modem Options. Klik på OK.

7. Nu er forbindelsen klar.



Bemærk: Nokia N-Gage-modemdriverne til data og fax installeres automatisk under installationen.

Angivelse af telefonen som modem

Du kan bruge telefonen sammen med en lang række almindelige kommunikationsprogrammer til data og fax. Når du konfigurerer et data- eller faxprogram, skal du angive telefonen, Nokia N-Gage (Bluetooth), som modem.



Bemærk: Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og den anden Bluetooth-enhed kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal blot være placeret under 10 meter fra hinanden, men forbindelsen kan dog stadig blive påvirket af forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder. Der kan være begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder.

Start af Nokia Modem Options

Du kan starte Nokia Modem Options fra Kontrolpanel:

Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik på **Kontrolpanel**.

Dobbeltklik på **Nokia Modem Options i Kontrolpanel**.

Du kan ændre indstillingerne for dataopkald, selvom telefonen ikke er sluttet til computeren. Se Nokia Modem Options Help for at få oplysninger om angivelse af disse indstillinger.



Bemærk: GPRS-teknologien gør det muligt at bruge mobiltelefoner til at sende og modtage data over det mobile netværk. Brug af GPRS-tjenester kræver, at netværket understøtter GPRS-teknologi (General Packet Radio Service), og at du abonnerer på denne tjeneste. Prisen for GPRS-tjenester kan afvige fra prisen på almindelige GSM-datatjenester. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.



Bemærk: Brugen af tjenester for højhastighedsdata kræver, at netværket understøtter HSCSD-teknologien (High Speed Circuit Switched Data), og at du abonnerer på denne tjeneste. GSM-datatjenester for højhastighedsdata er dyrere end almindelige GSM-datatjenester. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

Afinstallation af Nokia Modem Options

1. Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik på **Kontrolpanel**.
2. Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.

3. Vælg **Nokia Modem Options** på listen over software, der kan fjernes, under fanebladet **Installer/Fjern program**.
4. Klik på **Tilføj/Fjern**.
5. Følg vejledningen på skærmen, indtil programfilerne er fjernet.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Alle sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningerne til telefonen og computeren gælder også, hvis dette produkt bruges sammen med telefonen.

Husk at sikkerhedskopiere alle vigtige data som sikring mod mulige tab eller ændringer.

Installer kun software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.